

Transporte en un remolque

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de transporte

La máquina puede resbalarse y caer de una rampa o un remolque. Asegúrese de que ni la rampa ni el remolque estén resbaladizos. Quite el aceite, la grasa, el hielo, etc. La máquina debe estar centrada en el remolque o la rampa tanto para montarla, como para descargarla.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.


W0152A

NOTA: La máquina que se muestra puede ser diferente de su máquina. El procedimiento es el mismo.

Debe conocer todas las reglas y leyes aplicables a la seguridad en cada una de las zonas donde vaya a trabajar. Asegúrese de que tanto el camión como el remolque están equipados con el equipo de seguridad adecuado.

Cargue la retrocargadora en un remolque:

1. Estacione en una superficie nivelada.
2. Coloque un bloqueo delante y detrás de las ruedas del remolque.




RCPH10TLB056AAF 1

3. Coloque la retroexcavadora en la posición de transporte.
4. Abróchese el cinturón de seguridad, ponga la transmisión en primera marcha y conduzca la máquina lentamente hasta el remolque.
5. Baje la cuchara del cargador hasta el remolque, ponga la palanca de control de la dirección en PUNTO MUERTO y accione el freno de estacionamiento.
6. Libere la retroexcavadora de la posición de transporte.
7. Baje la cuchara de la retroexcavadora o el accesorio hasta el suelo del remolque.
8. Ponga la transmisión en PUNTO MUERTO.
9. Apague el motor y retire la llave de contacto.
10. Coloque un bloqueo delante y detrás de cada neumático de la retrocargadora.
11. Si tiene ventanas, asegúrese de que todas están completamente cerradas y aseguradas.

AVISO: La presión del viento puede romper los pestillos o los cristales de las ventanas.


12. Utilice cadenas y uniones para fijar la máquina al remolque. Utilice los puntos de fijación de la máquina.

- Chasis lateral (ambos lados):



RCPH10TLB071AAF 2

- Retroexcavadora (ambos lados):
- Fije la cuchara de la retroexcavadora o el accesorio al remolque.



RCPH10TLB062AAF 3

13. Mida la distancia desde el suelo hasta el punto más alto de la máquina. Debe conocer la altura de holgura de la máquina.
14. Después de conducir unos kilómetros, pare el camión y el remolque y compruebe la carga. Asegúrese de que las cadenas sigan apretadas y de que la retrocargadora no se ha movido en el remolque.

Descargue la retrocargadora del remolque:

1. Quite las cadenas y bloqueos de la retrocargadora.
2. Abróchese el cinturón de seguridad.
3. Arranque el motor.
4. Ponga la retroexcavadora en la posición de transporte o eleve la cuchara o el accesorio del suelo del remolque.
5. Eleve la cuchara del cargador del suelo del remolque.
6. Ponga la transmisión en primera marcha, suelte el freno de estacionamiento y conduzca lentamente para salir del remolque.